

Luftfederung - mit Beladungslevel fahren möglich?

Beitrag von „coala“ vom 9. November 2020 um 23:40

[Zitat von Jonny33](#)

Hallo,

ja es gibt gewisse Steuergeräte, mit welchen man sein Luftfahrwerk dauerhaft tiefer fahren kann. [...]

Servus,

die Intention des Fragestellers war ja nicht "dauerhaft tiefergelegt" zu fahren (tiefer als das Ladelevel geht sowieso nicht...), sondern im Ladelevel langsam fahren zu können um das Heck der Wohndose zu liften.

Die Lösung läge, um diesen Ansatz zu realisieren darin, vor der betreffenden Stelle auszusteigen, über den Taster im Heck das Beladungsniveau anzusteuern (Heck geht nach unten, Vorderachse bleibt jedoch im Normallevel = Hintern des Wohnwagens wird damit maximal angehoben...) und dann mit Schrittgeschwindigkeit das Hindernis zu überwinden. Danach einfach beschleunigen, wodurch das Normallevel wieder automatisch angefahren wird.

Grüße

Robert