

Standheizung freischalten per VCDS

Beitrag von „northpower“ vom 15. Dezember 2020 um 07:49

Moin Peter

vielen Dank, also Empfänger und Antenne in den Innenraum ?

[Micha](#) & Peter

ich muss also wie folgt verdrahten:

1. Masse (braunes Kabel mit Öse) irgendwo an Massepunkt
2. 1 Kabel (rot) zum Sicherungskasten Beifahrerseite an Sicherung 27 (für was ist die zuständig, oder ist der Platz leer ?)
3. 1 Kabel (grau) zum Heizgerät Pin 6 an 6-fach Stecker (Ein/Aus-Schaltsignal)

klingt einfach 😊

[Link zum Kabelsatz zur Veranschaulichung](#)