

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 14. Januar 2021 um 22:08

Hi Basti

Evtl. geht es nicht nur mir so, aber was meinst Du mit aktivierter automatischer Umluft?

Ich weiss, dass die Lüftung auf Umluft umschaltet, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Aber mir ist das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen.

Schönen Abend noch