

# Startschwierigkeiten

**Beitrag von „ratte321“ vom 10. Februar 2021 um 23:21**

Normaler weise wenn die Lichtmaschine nichts sagt, sagt er dir das er in die Werkstatt möchte und die Batterieleuchte geht im Kombiinstrument nicht aus beziehungsweise geht an.

Desweiteren sollte er eine Spannung von ca. 14v anzeigen wenn er läuft