

# Luftfahrwerk - Einstellung

**Beitrag von „coala“ vom 15. Februar 2021 um 18:58**

Servus Igor,

es ist schon so, dass beim Abstellen und Starten oftmals kleinere Regelvorgänge durchgeführt werden. Das hat zwei Gründe:

- 1.) Nachregeln aufgrund von +/- Toleranzüberschreitungen des Soll-Niveaus. (Machen die 7L auch gerne öfters an der Ampel).
- 2.) Nachregeln aufgrund von "Gewichtsabnahme" durch die Entfernung von Fahrer, evt. Mitreisender sowie Gepäck aus dem Laderaum.

Eine klassische Niveauänderung im Sinne eines Wechsels von einer Niveaueinstellung in eine andere, die findet aber in der Serie nicht statt.

Grüße

Robert