

# **Automatische Umluft funktioniert nicht**

**Beitrag von „Turbina“ vom 22. Februar 2021 um 23:45**

Grundeinstellung ist schon der erste Weg.

Danach mal in den Messwertblöcken schauen, da gibt es sicherlich eine Art "Umluft Anforderung " o.ä. , können auch nur viele 0 und 1 sein, auf die man mit der Maus gehen muss. Da entsprechend mal schauen