

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „bella_b33“ vom 25. Februar 2021 um 15:30

[Zitat von Sierrakiller](#)

Woran das liegt weiss ich auch nicht.

Moin Martin,

Wenn der Luftgütesensor aussen ein Signal gibt, wird ja auf Umluft geschaltet. Wenn nun der Sensor "nen Knacks" hat und etwas öfter ein Signal sendet als er es eigentlich sollte? Da wird sicherlich nicht gleich ein Fehler abgelegt, die Umluftklappe schaltet halt nur hin und her.

Gruß

Silvio