

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „Basti46120“ vom 26. Februar 2021 um 06:28

[Zitat von Turbina](#)

Hast du die klima auf "automatik, automatische Umluft, ac ein, syncrone einstellung" laufen?

Und kühlt die Klimaanlage? luftaustritt ca 3 Grad laut vcds?

Ja habe ich. Alle Werte sind meiner Meinung nach richtig.

Ich weiß nur im Dezember zB hat es bei 6 grad Außentemperatur auch funktioniert beim Kaltstart und ausparken, wenn ich Fahrstufe R eingelegt hatte.