

# **Automatische Umluft funktioniert nicht**

**Beitrag von „Turbina“ vom 26. Februar 2021 um 09:05**

Ich kann mir vorstellen, wenn die Klimaanlage zu wenig Leistung bringt (drucksensor), die Umluft nicht aktiviert wird.

Mit Umluft Aktivierung wird immer die Klimaanlage eingeschaltet.

Wann war die letzte klimawartung?

Wenn sonst alles in automatik ist und AC aktiviert, sollte das passen. manuelle Eingriffe oder unterschiedliche Temperaturen der Zonen könnten das beeinflussen.