

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „Turbina“ vom 27. Februar 2021 um 13:56

Klima auf LO, Lüftung Vollgas, und mit vcds die Temperaturen auslesen. ausströmtemperatur muss bei 1 bis 4 Grad liegen.

Dann läuft die klima.

hochdruckgeber müsste ich schauen, da müssten ich meine 6-8 bar anliegen.