

# Sensoren Reifendruck

Beitrag von „Jaegersmann123“ vom 11. März 2021 um 06:46

Guten Morgen,

ok habe ich verstanden wie das funktioniert. Bei meinem Touareg II nach FL, 3.0 V6 [TDI](#) [BMT](#) [SCR](#) terrain tech, erscheint im Fahrerdisplay nun unter dem Menüpunkt "Fahrzeug" immer der Reifendruck. Ich kontrolliere aber gerne auch den Spritverbrauch während der Fahrt, da ich ihn gerne optimal fahren will. Nur die Anzeige bekomme ich da nicht weg, weil der Reifendruck möglicherweise dort mit 2,3 bar Sollwert angezeigt wird, und sich wie von Dir erklärt eben während der Fahrt ändert...

der freundlich empfahl, Reifendruck einstellen und bei den kalten Temperaturen (war da das "Schneechaos") abwarten. wenn es immer noch nicht geht, wieder kommen 😊

Grüße