

# Innenraum sensor ausschalten fuer Hund

**Beitrag von „JM98“ vom 27. März 2021 um 17:21**

Hallo,

in mein Touareg III kann ich nur den innenraum sensor im menu ausschalten (bis naechsten motorstart)

Ich finde sonst keinen schalter (bei der tuer zum beispiel)

Gibt es vielleicht noch ein einfacheren weg es zu de-aktivieren? mit schlüssel oder doch ein schalter die nicht finde?

Koennte mann ein schalten nachtraeglich einbauen? Am liebsten wurde ich es permanent ausschalten aber glaube das geht nicht.

Ich hoffe das jemand hier helfen kann.

Vielen Dank!!!!