

Elektrische Anhängerkupplung lässt sich nicht einfahren

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 10. April 2021 um 18:15

Hallo Uli,

Die Dioden Leuten noch. Zumindest beim unteren Schalter geht sie von leuchtend auf blinkend. Beim oberen Schalter bleibt sie auch leuchtend blinkt aber nicht.

Beim □ war ich schon, der ist ratlos. Soll nochmal einen neuen Termin machen.

Gruß

Karl-Heinz