

# Luftfahrwerk, diverse Verstellmöglichkeiten

**Beitrag von „Sonnenreiter“ vom 16. April 2021 um 19:06**

Sagt ja schon das Wort, beladen ist zum beladen des Kofferraumes. Ist die tiefste Stufe des Luftfahrwerkes. Geht dann automatisch raus wenn Du fährst.

Soll heißen es ist keine Fahrstufe.