

Weiches Luftfahrwerk

Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2021 um 10:28

Ich verstehe nicht recht, was die Grundeinstellung mit dem Auslesen des Messwertblocks 1 zu tun haben soll? Es gibt diverse Messwertblöcke, die nicht belegt sind. Siehe Hinweis "Wählen Sie einen dokumentierten Block zur Grundeinstellung". Schon mal dieses Dropdown-Fenster geöffnet und nachgesehen, ob kein einziger Block ansprechbar ist?

Grüße

Robert