

Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor

Beitrag von „DC65“ vom 11. Juli 2021 um 09:32

Hallo liebe Forenuser,

Mein Problem ist, der Vorwiderstand des Innenraumgebläses ist kaputt. Der Lüfter läuft nur auf Stufe vier. Alle anderen sind tot.

Hat jemand den schon mal gewechselt ohne das ganze Auto innen zu zerlegen ? Ich bitte um Vorschläge um nicht einen Freundlichen die Kasse zu füllen.

Ich sage schon einmal Danke im voraus.