

Niveau Anzeige im farbigen MFA Display nicht mehr vorhanden

Beitrag von „Hartlbua“ vom 16. August 2021 um 16:35

Hallo Leute!

Bekanntlich kehrt der Täter immer wieder an den Tatort zurück und so habe ich mir trotz der Unmengen an Reparaturen und Ärgernisse an meinem alten T I dazudurchgerungen mir nun doch wieder einen, diesmal aber einen T II, anzuschaffen. Auf Grund der vielen Wehwehchen des alten hatte ich mir damals VCDS besorgt und so habe ich auch gleich den neuen mal angestöpselt und ein paar Dinge umcodiert, allerdings habe ich zwei Themen die beide schon diskutiert wurden, aber ich keine endgültige Antwort darauf finden konnte.

Das eine ist passend in diesem Thread, nämlich ob ich die Anzeige des Luftfahrwerk-Niveaus egal in welcher Stellung dauerhaft im MFA einblenden kann. Wäre meines Erachtens nicht ganz uninteressant immer zu wissen in welcher Stellung sich der Dicke gerade befindet.

Das andere ist die Blinkerlautstärke. Auch hier bin ich auf einige Threads gestoßen, aber außer den schlaun Meldungen von wegen, dass man das ja eh im Spiegel erkennen kann und man ja eh ständig auf das Kombiinstrument schaut und den grünen Blinker Pfeil sieht, sind mir nur Vorschläge mit extern angeschlossenen Summern etc. untergekommen. Mich wundert es, dass man hier so viel codieren kann aber die Lautstärke des "Blinkerrelais" nicht? Ist das tatsächlich so?

Vielleicht hat hier jemand auf die Schnelle Antworten parat.

Besten Dank und lieben Gruß, Gerhard!