

# Niveau Anzeige im farbigen MFA Display nicht mehr vorhanden

**Beitrag von „Hartlbua“ vom 17. August 2021 um 09:31**

Naja theoretisch gibt es 5 Stufen, wobei die oberste nur bei sehr geringer Geschwindigkeit und die unterste nur im Stand eingelegt werden kann.

zu 1. Ich wollte auf der Autobahn zum Beispiel wissen, ob er sich nun schon abgesenkt hat (Spritverbrauchstechnisch wäre das ja von Vorteil) war aber in der Dämpfer Einstellung auf "comfort", daher war ich mir nicht sicher. Es gibt aber keinen Weg den ich gefunden hätte das abzurufen. Ich habe dann die Dämpferstellung auf "sport" geändert und wieder retour auf "comfort" um zu wissen wo er sich befindet, Jetzt kann man sagen, ist doch egal der regelt das ja eh von selbst, allerdings gerade bei Geländefahrten mit zwischendurch schnelleren Passagen würde ich schon ganz gerne wissen wie es um die Bodenfreiheit aussieht.

zu 2. Hmm dann muss ich mich mal bei den Anpassungen im Schalttafeleinsatz durchklicken. Vielleicht kommt mir was unter. Weil bei selbst Musiklautstärke wo man sich noch angenehm mit dem Beifahrer unterhalten kann ist der Blinker (zumindest bei mir) nicht mehr wahrzunehmen...