

Ölstandssensor resettten

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. August 2021 um 10:07

Für den Tausch des Sensors muss das Öl abgelassen werden. Von daher würde ich einfach mal in die Werkstatt fahren, die sollten ja einen Ölmesstab haben.

Dazu solltest du den Fehlerspeicher auslesen (lassen), wenn der Sensor kaputt wäre, dann sollte da ein Fehler angezeigt werden.