

Klimaanlage Kältemittel nachfüllen

Beitrag von „Goka“ vom 12. September 2021 um 22:53

Hallo Rdoルフ,

beim Nachfüllen muss der Kompressor laufen.

Habe vor 1.5 Jahren das Extreme aufgefüllt aus der Kunststoffspritze. Das geht wenn man vorsichtig hantiert. Habe mit der Kunststoffspritze auch Öl nachfüllen können.

Der Kompressor muss laufen, er macht keinen Unterdruck, aber am Niederdruck ist bei laufendem Kompressor (geföhlt) nur ein bar Überdruck - dagegen kommt man dann an.

Gruss Volker