

Luftfahrwerk Hart

Beitrag von „coala“ vom 13. September 2021 um 09:20

Servus,

was passiert denn, wenn du zwischen den Dämpfer-Voreinstellungen manuell wechselst? Ist da eine Änderung gegeben, oder bleibt die Dämpferrate immer gleich straff?

Grüße

Robert