

Sitzheizung schaltet sich nach einigen Minuten automatisch aus... ???

Beitrag von „akromos“ vom 24. Oktober 2021 um 13:26

Hallo Leute,

habe das gleiche Problem:

- Sitzheizung Fahrersitz heizt immer voll auf sobald sie eingeschaltet wird, egal ob ich sie auf Stufe 1, 2 oder 3 betreibe. Regulieren lässt sie sich demnach auch nicht.
- Nach einer gewissen Zeit schaltet die Sitzheizung dann aus. Sowohl spürbar als auch optisch über die 3 roten LED´s am Schalter.

Fehlermeldung lt. Carly: Temperaturregeber Fahrersitz (exakte Meldung reiche ich nach)

Ärgerlich ist, dass ich das Problem noch während der Garantiezeit hatte, es mir jedoch nie so wirklich aufgefallen ist. In der Werkstatt war der Wagen aber trotzdem in er Zeit, für die üblichen Intervalle - Glaubt ihr da hätte irgendwann mal ein Serviceberater was gesagt, obwohl das im Fehlerspeicher zu sehen war?

Weiß denn jemand wie der Temperaturregeber ausschaut und wo der zu finden ist?

Danke!