

Standheizung läuft nicht, hinterlegt aber keine Fehler

Beitrag von „Horsti“ vom 27. Oktober 2021 um 22:56

Google Dir einfach die Pinbelegung vom Heizgerät und verbinde Dein Diagnosekabel mit den entsprechenden Pins/Kabeln am Heizgerätestecker. Welches Diagnosekabel hast Du gekauft? KKL auf Seriell funktioniert meistens gut. Bei KKL auf USB musst du etwas mit dem Timing experimentieren.