

zuheizer kontrollieren?

Beitrag von „Turbina“ vom 28. Oktober 2021 um 12:01

Der zuheizer läuft bis 10 Grad aussentemp und bis 75grad kühlwasser.

Ist es wärmer als 10 Grad, oder 75grad kühlwasser, schaltet er ab.

Ausserdem muss der Tank mindestens zu 25% gefüllt sein, die tankklappe muss zu sein, und econ muss aus sein bzw AC muss an sein.

Also bei deinen 92grad kühlwasser, läuft da nix natürlich