

Standheizung läuft nicht, hinterlegt aber keine Fehler

Beitrag von „Horsti“ vom 30. Oktober 2021 um 09:22

4,7V an Klemme 30? Da kann ja was nicht stimmen. Klemme 30 sollte Batteriespannung haben, also um die 12V.