

# zuheizer kontrollieren?

**Beitrag von „Turbina“ vom 30. Oktober 2021 um 10:43**

Alles zu finden in messwerteblocke, dann einfach bei 1 anfangen und hochdrücken.

Nur wenn 1111111 steht ist die Start Freigabe da, sobald eine 0 steht sperrt etwas.

betriebszustand erc beobachten, also erst Laptop dran, Zündung an, Messwerte auf, und dann starten