

# zuheizer kontrollieren?

**Beitrag von „Turbina“ vom 31. Oktober 2021 um 07:45**

Außentemperatur 12 grad, da läuft der zuheizer nicht.

Und auf Bild 1+2 war der Motor aus. Also läuft hier natürlich auch nix.

Soviel mal zu dem Zeitpunkt von den 3 Bildern

Block 1, 4 und 5 fehlt. So sieht man leider nicht alles.

Mach bitte wirklich Block 1-3 auf und ein Bild, dann Block 4-6 und ein Bild, und dann Block 7-9.

Das ganze bei gerade gestarteten, laufenden motor.

Und natürlich müssen alle Rahmenbedingungen passen. Max 9 grad aussen, tank voll, ac an bzw econ aus, motor kaltstart