

Hydrauliköl nachfüllen

Beitrag von „donadi“ vom 30. November 2021 um 22:53

Ich meine das Öl muss im kalten Zustand bei "Min" sein und warm höchstens bei "Max". Aber genaueres ist der Anleitung zu entnehmen.

Edit:

Habe gerade mal bei MT ins Touareg Forum geschaut. Alter..... bleib lieber hier.