

ZV sperrt nicht immer

Beitrag von „MikeW83“ vom 5. Dezember 2021 um 13:14

Wo sitzt die Einheit bzw das Steuergerät? Kann man die selber auch tauschen?

Hat das schon mal ausprobiert?

<https://youtu.be/E-lusdMKhPk>