

# KOMBIINSTRUMENT

**Beitrag von „NewDriver“ vom 5. Dezember 2021 um 21:23**

Hallo nach Hambuurg,

die Anzeige ist vom Luftfahrwerk und zeigt den jeweiligen Zustand an.(Belade-, Normal-, Gelände- und Sonderhöhe)

Gruß aus Berlin