

# KOMBIINSTRUMENT

Beitrag von „Hamburg309“ vom 5. Dezember 2021 um 22:40

[Zitat von NewDriver](#)

Hallo nach Hamburg,

die Anzeige ist vom Luftfahrwerk und zeigt den jeweiligen Zustand an.(Belade-, Normal-, Gelände- und Sonderhöhe)

Gruß aus Berlin

Danke für die Antwort.

Da ich kein Luftfahrwerk habe kannte ich diese Anzeige nicht.

Schönen Dank nach Berlin ☐☐