

Innenraumbeleuchtung: wie automatisch anschalten bei Türöffnung?

Beitrag von „pe7e“ vom 7. Dezember 2021 um 08:11

Hallo Mark,

das Verhalten ist normal. Eine Möglichkeit der Programmierung ist mir nicht bekannt. Ich bevorzuge dieses Verhalten sehr. Ich möchte nicht, dass das Licht angeht wenn das Fahrzeug nach einer Fahrt ausgemacht wird und ich nicht aussteige. Da kann mir sonst jeder ins Fahrzeug schauen. Wenn ich Licht benötige nutze öffne ich kurz die Tür oder drücke die Taste.

gruß Peter