

Beleuchtung Startknopf

Beitrag von „pilot_flying“ vom 6. März 2022 um 20:37

Ich wollte mal fragen, wie sich bei euch der Startknopf verhält. In welchen Phasen ist der denn beleuchtet? Hängt der einfach mit an der Innenbeleuchtung oder ist der z.B. nur an, wenn der Motor aus ist?

Ich dachte die ganze Zeit der wäre gar nicht beleuchtet, jetzt hab ich ihn aber ein paar Mal flackern sehen. Wahrscheinlich hab ich da irgendwo einen Kurzschluss drin. Die Funktion ist aber nicht beeinträchtigt.

Ich wüsste aber zur Fehlersuche gerne mal, wie die Beleuchtung normalerweise funktioniert.

Viele Grüße,

Stefan