

Luftfahrwerk Grundeinstellung, Höhenangaben Mitte Rad bis Unterkannte Kotflügel

Beitrag von „coala“ vom 4. Juni 2022 um 10:21

Servus,

du bist hier im 7P Bereich, daher nach 7L verschoben.

Die gesuchten Werte findest du z.B. hier: [Klick](#) (Gemessen wird immer im Normalniveau, Ladelevel etc. hat damit nichts zu tun, diese Niveaus werden nicht separat eingestellt, sondern leiten sich allesamt aus der Grundeinstellung ab).

Grüße

Robert