

# DPF / KAT-Leuchte - Notlauf aktiviert

Beitrag von „Farid“ vom 12. Juni 2022 um 15:31

## [Zitat von Goka](#)

Der Vorgänger Motor CAS geht davon allein jedoch nicht in den Notlauf.

Notlauf bedeutet - die Glühwendel in den Instrumententafel blinkt.

War das so?

Hallo Volker,

es war nur die Motorkontrollleuchte, die aufleuchtete. Nachdem man den Fehlerspeicher gelöscht hatte, war das Beschleunigen weiterhin eingeschränkt und stark verlangsamt (Notlauf?), obwohl die Motorkontrollleuchte danach aus war.

Grüße,

Farid