

Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.

Beitrag von „mxpanda“ vom 8. Juli 2022 um 13:47

Moin,

zum Öffnen einfach vorsichtig das Spiegelglas abhebeln, danach die Schrauben (ich meine T20 oder T25) des Rahmens und der Kappe lösen. Zusätzlich gibt es ein paar Rasten, die brechen gerne ab, also vorsichtig sein.

Ist aber alles schlüssig und step-by-step montiert.

Zum Abbauen muss die Türverkleidung innen abgebaut werden und dann einiges gelöst und abgeschraubt werden. Dazu hab ich keine eigenen Erfahrungen.