

Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus

Beitrag von „Buettn“ vom 5. Januar 2023 um 18:59

Wie geht der Motor aus?

Stirbt er ab?

Wird er abgewürgt?

Oder geht er aus wie wenn du den Schlüssel rumdrehst?

Kannst du dir den Raildruck anzeigen lassen während du eine Fahrstufe einlegst und der Motor aus geht?