

Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 6. Januar 2023 um 23:59

Kompression und Druckverlust prüfen,

Saugrohroberteil abbauen, Drallklappen prüfen,

Abgasanlage vor Partikelfilter öffnen und

Motor als Sauger laufen lassen.

Gruß René