

Servoölstand richtig kontrollieren

Beitrag von „Bergheimer“ vom 13. März 2023 um 17:39

Moin,

ich kenne bei den meisten Fahrzeugherstellern 2 Möglichkeiten, die 3. Variante lass ich mal weg.

1. Der Behälter ist leicht Durchsichtig und mit MIN und MAX außen gekennzeichnet
Der Flüssigkeitstand ist erkennbar, ansonsten mit starken Lampe anleuchten.

Oder :

2. Den Schraubverschluss öffnen und abnehmen, der Schraubverschluss hat einen Peilstab, untere Kerbe MIN, obere Kerbe MAX.

Peilstab sauber machen Schraubverschluss aufdrehen, danach wieder rausdrehen und den Flüssigkeitsstand ablesen.

Alles bei stehenden Motor. Müsste ich auch mal kontrollieren... 😊

VG

didi