

Keine Klimaanlage mehr

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 2. Juli 2023 um 21:12

Hallo,

es gibt doch einen MWB, der die Abschaltbedingung anzeigt. Nullen und Einsen. Was sagt der denn? Dann gibt's noch zwei, die den Ventilstrom vom Regelventil anzeigen. Soll- und Iststrom. Was steht da? Bei voller Last, muss der, glaube ich, 820 mA anzeigen.

Wenn die Anlage nicht läuft, hast du einen Druckausgleich zwischen der Hoch- und Niederdruckseite. Dann sind 4-5 bar normal.

Und selbst mit 450 g muss die Anlage laufen. Die kühlt zwar dann nicht mehr so weit runter wie eine Volle, aber laufen muss sie.

Gruß René

Dateianhänge von einem T5.2 mit frisch befüllter Klimaanlage. [IMG-20230607-WA0001.jpg](#)

[IMG-20230607-WA0000.jpg](#)

[IMG-20230607-WA0002.jpg](#)