

Luftfahrwerk senkt ab

Beitrag von „coala“ vom 21. August 2023 um 18:00

Servus,

weder ist das normal, noch lässt sich da was umprogrammieren. Die letzte Niveaueinstellung wird beim Abstellen beibehalten. Denkbare Szenario wäre, dass das eingestellte Niveau beim Abstellen des Motors/Zündung aus noch nicht komplett angefahren war (Balken blinkt dann noch im Display), dann nimmt das Fahrwerk wieder die vorherige Position ein.

Weitere Möglichkeit wäre eine Undichtigkeit am Ventilblock. Aber wenn innerhalb 10 Minuten eine derartige Niveauänderung eintritt, da läge das Fahrzeug nach weiteren 10 Minuten sozusagen am Boden. Also eher unwahrscheinlich.

Grüße

Robert