

Reifendruckanzeige einblenden

Beitrag von „Hollowman“ vom 3. Oktober 2023 um 22:08

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Hallo Willy,

Zuerst musst du auf die Ansicht mit den Verbräuchen/ Fahrstrecke etc. - dann

die markierte Taste rechts auf dem Lenkrad, dann sollte es direkt der erste oder zweite Menüpunkt sein.

Gruß, Michael