

Luftfahrwerk Niveau 0

Beitrag von „coala“ vom 20. Oktober 2023 um 21:59

Servus Sandy,

das Niveau (Ladeniveau), welches über den Drehsteller in Position ganz links (der einzelne Strich) angefahren wird, ist das Minimum. Weniger geht schlichtweg nicht, das ist keine Einstellungssache, sondern eine mechanische Begrenzung durch das Fahrwerk.

Grüße

Robert