

Innenraumbeleuchtung zu dunkel..

Beitrag von „coala“ vom 20. November 2023 um 18:15

Servus,

du hast oben am Bedienfeld am Dach (also die Konsole beim Spiegel) eine Taste, die ein Fahrzeug mit offener Tür zeigt. Damit schaltest du die automatische Innenbeleuchtung beim Entriegeln des Fahrzeugs und Öffnen einer Tür ein oder eben aus.

Grüße

Robert