

# FLA bei IQ und CH und LH

**Beitrag von „coala“ vom 13. Januar 2024 um 17:37**

Servus Carsten,

wenn der "Lichtschalter" (ist ja hier eine Sensortaste) auf Position "Auto" steht (was den Normalzustand darstellt), ist sowohl Coming Home als auch Leaving Home aktiv, dazu muss nicht auf (automatisches) Fernlicht geschaltet worden sein.

Zur Leuchtdauer schau mal unter Steuergerät 09 (Zentralelektrik), dann 10 (Anpassung), es sollten, falls ich mich recht entsinne, max. 60 Sekunden gehen.

Grüße

Robert

P.S.: Vielleicht nicht gar so viel mit (teils auch noch unvollständigen) Abkürzungen im Titel und Text arbeiten, nicht jeder kann sich da drunter was vorstellen und so sinken die Chancen auf Antworten auch proportional mit der allgemeinen (Un)Verständlichkeit 🤔.