

Start Stopp Automatik

Beitrag von „Faxendicke“ vom 30. Mai 2024 um 14:10

Hallo ich war bei meinen auch gerade eben bei und die Led Leuchte leuchtet nicht.

Start Stop geht aus und an aber wo wird mir das am Cockpit angezeigt? Falls das so sein soll fehlt diese Information bei mir, was kann es sein.

Hatte gerade einen neuen gebrauchten Schalter eingebaut der geht überhaupt nicht (wurde ich wohl betrogen das er funktionell sein soll)und habe den alten nun wieder montiert.

Es funktioniert alles nur eben die Led/Leuchte am Schalter geht nicht