

Start Stopp Automatik

Beitrag von „macko“ vom 1. Juni 2024 um 14:51

Servus,

die LED im S/S Schalter leuchtet nur, wenn die S/S deaktiviert ist.

Wenn S/S aktiv ist und der Motor z.B. an der Ampel ausgeht, erscheint im Display groß "Start / Stopp". Nach ca. 6 Sekunden kommt wieder die normale Anzeige und rechts oben im Display kommt ein "A" im Kreis.

Gruß

Marco

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.