

# Start Stopp Automatik

**Beitrag von „macko“ vom 1. Juni 2024 um 14:51**

Servus,

die LED im S/S Schalter leuchtet nur, wenn die S/S deaktiviert ist.

Wenn S/S aktiv ist und der Motor z.B. an der Ampel ausgeht, erscheint im Display groß "Start / Stopp". Nach ca. 6 Sekunden kommt wieder die normale Anzeige und rechts oben im Display kommt ein "A" im Kreis.

Gruß

Marco [IMG\\_1519.jpeg](#) [IMG\\_1518.jpeg](#)