

# Tote Winkel assistent geht nicht bitte um Hilfe !!

Beitrag von „IC15“ vom 26. Juli 2024 um 11:23

[Zitat von Hannes H.](#)

Hast du die Steckdose für die AHK belegt? Dann schaltet der Totwinkelassistent automasch aus, und lässt sich nicht mehr einschalten.

MfG

Hannes

Muss ahk steckdose wegnehmen?

Hättes du aa foto wie das ausschaut oder so?

Kenn mich leider 0 aus .

Lg danke