

Messwerte Druck

Beitrag von „touri4711“ vom 21. September 2024 um 09:04

Hallo, wenn ich den Druck der Anlage im Messwertblock anschau habe ich dort einen Wert nur wenn der Kompressor Arbeit - sonst 0Bar. Ist das normal so? Kann ich den Druck nur sehen wenn sich an der Anlage was tut?